

Аппарат для маникюра, коррекции  
искусственных ногтей и педикюра

# ***Strong 210***

Паспорт изделия  
и руководство по эксплуатации



**Уважаемый Покупатель,**  
**поздравляем Вас с удачным приобретением!**

Для того чтобы работа с аппаратом была удобной, приятной и безопасной, просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.


**Желаем успешной работы!**

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.
- Запрещается включать и использовать аппарат лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
- Перед включением изделия в розетку убедитесь, что требования к напряжению питания соответствуют имеющейся в вашем распоряжении электрической сети.
- Если вы закончили работу с аппаратом и не планируете включать его снова, рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический провод из розетки.
- Запрещается использование изделия в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи открытого огня или нагревательных приборов: это опасно из-за угрозы поражения электрическим током.

## Описание

Аппарат предназначен для выполнения профессионального маникюра, педикюра и коррекции искусственных ногтей.



- A. Блок управления
- B. Пенал для фрез
- C. Индикатор сети
- D. Выключатель ON/OFF микромотора и регулятор скорости вращения
- E. Разъем для наконечника с микромотором
- F. Переключатель направления вращения
- G. Переключатель 220/110 В
- H. Выключатель блока управления
- I. Шнур питания
- J. Переключатель управления (ручное или педалью)
- K. Разъем для ножной педали
- L. Наконечник с микромотором
- M. Держатель наконечника
- N. Педаль регулировки оборотов (не входит в комплект поставки)

## Комплект поставки\*

1. Блок управления
2. Наконечник
3. Держатель наконечника

\* комплект поставки может быть изменен производителем без предварительного уведомления при условии, что эксплуатационные свойства товара не изменятся.

## Технические характеристики

Электропитание: 220 В, 50 Гц

Мощность: 64 Вт

Размеры блока управления: 130x135x85 мм

Вес блока управления: 1,3 кг

Наконечник	Макс. частота вращения, об/мин	Ø, мм	Длина, мм	Вес, гр
105L	35 000	29	153	190
107II	35 000	27	145	189
120	30 000	28	129	170


### Возможны различные варианты комплектации аппаратов:

- с наконечником 107II;
- с наконечником 120;
- с наконечником 105L.

### Примечание

Расстояние между наконечником и насадкой должно быть не менее 2 мм.

Смену насадки следует производить только при выключенном микромоторе. В противном случае аппарат может выйти из строя.



### Внимание!

Чтобы зажать стержень насадки в держатель наконечника для начала работы, нужно закрыть цанговый зажим поворотом верхней части ручки против часовой стрелки до щелчка.



### Внимание!

Необходимо выключить аппарат (индикатор сети не должен гореть), если он не используется более трех часов! В противном случае аппарат может перегреться!

## Подготовка аппарата к работе

1. Перед началом использования аппарата убедитесь, что главный выключатель (H) находится в положении «O» — «выключено».
2. Вставьте штекер микромотора (L) в гнездо (E) на передней панели аппарата.
3. Откройте механизм зажима насадки, повернув кольцо микромотора по часовой стрелке. Вставьте насадку в открытый разъем и защелкните его, повернув против часовой стрелки.
4. Выключите микромотор, повернув регулятор (D) против часовой стрелки до упора.
5. Убедитесь, что стержень насадки установлен корректно и крепко зажат зажимом. Внимание! Включение микромотора без установленной в наконечник насадки может привести к выходу аппарата из строя!
6. Установите направление вращения с помощью переключателя (F) реверсивного вращения насадки (R = по часовой стрелке, L = против часовой стрелки). Внимание! Менять направление вращения можно только при выключенном микромоторе!
7. Перед включением аппарата держите наконечник (L) в руке или установите в держатель (M).
8. Переключите главный выключатель (H) в положение «I», индикатор сети (C) засветится.
9. С помощью регулятора скорости вращения (D) установите необходимую скорость, плавно поворачивая его по часовой стрелке для увеличения оборотов, против часовой — для уменьшения.
10. Внимание! При работе с аппаратом необходимо следить за режимом работы аппарата, чтобы скорость вращения микромотора в зависимости от диаметра фрезы не превышала допустимых значений (см. график на стр. 8).
11. По окончании работы выключите аппарат, переведя главный выключатель (H) в положение «O».

## Обслуживание аппарата

1. Храните насадки в чистоте, очищайте от пыли и спила.
2. Используйте спиртосодержащий раствор для удаления пыли с внешней части аппарата и избегайте попадания влаги вовнутрь.

3. Используйте сбалансированные насадки с закругленным концом вала с диаметром стержня 2,3 мм. Никогда не используйте неотцентрованные, ржавые или поврежденные насадки. Ненадлежащее использование приведет к значительному износу подшипников. Соблюдайте правила техники безопасности, не превышайте рекомендованную производителем максимальную скорость.
4. Сильный удар может привести к повреждению подшипников. Если аппарат был уронен, проверьте, не повреждено ли сверло.
5. Внимательно следите за появлением посторонних шумов и/или признаков перегрева аппарата. Следует незамедлительно обратиться в сервисный центр в случае повреждения аппарата.

### **Замена подшипников микромотора**

Замена (ремонт) подшипников микромотора осуществляется в сервисном центре на платной основе.

### **Замена угольных щеток**

Угольные щетки микромотора подлежат замене один раз в год в специализированном сервисном центре или у официального дилера.

### **Правила техники безопасности**

#### **Перед началом работы с аппаратом:**

1. Не помещайте аппарат и микромотор во влажную среду.
2. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
3. Избегайте контактов с огнем, газом, раскаленными предметами.
4. Используйте аппарат только при надлежащем напряжении сети.

#### **В процессе работы с аппаратом:**

1. Строго соблюдайте допустимую максимальную скорость вращения в зависимости от диаметра насадки (см. график на стр. 8).
2. Используйте микромотор и ножную педаль только с аппаратом, в комплекте с которым они поставлялись.
3. Не роняйте, избегайте повреждений аппарата.
4. При возникновении проблем с работой аппарата, незамедлительно обратитесь в сервисный центр.
5. Не смазывайте и не промывайте аппарат и микромотор.
6. Не включайте микромотор, если в нем не установлена насадка.
7. Храните аппарат с пробником (тестовым стержнем) в патроне.


Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или умственными способностями, обладающими недостаточным опытом за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром и получают инструкции по использованию аппарата от лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с аппаратом.

### Внимание!

Используйте аппарат по назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Используйте насадки и аксессуары, рекомендованные производителем. Никогда не используйте аппарат, если поврежден шнур питания, если аппарат роняли или в него попала жидкость. В случае неисправности аппарата необходимо обратиться к производителю или в авторизованный сервисный центр. Запрещается самостоятельно производить ремонт.

### Допустимая скорость вращения и диаметры фрез

При работе с аппаратом необходимо внимательно следить за режимом работы, чтобы скорость вращения микромотора в зависимости от диаметра фрезы не превышала допустимых значений. Невыполнение данных требований может привести к: блокировке блока управления; поломке фрезы; выходу из строя микромотора; причинению вреда здоровью мастера или клиента.



### Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия выдается сроком на 12 месяцев с момента приобретения аппарата.

Настоящая гарантия недействительна в случае нарушения правил эксплуатации аппарата или естественного износа подшипника, угольной щетки, зажимного патрона, шпинделя и каркаса, а также при наличии механических повреждений или следов вскрытия корпуса и попытки самостоятельного ремонта или наладки аппарата вне специализированного сервисного центра.

# Гарантийный талон



Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно заполненного гарантийного талона и документа, подтверждающего покупку (чек, накладная).

Заполняется покупателем

**Покупатель** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*ФИО / Название организации*

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий не имею.

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

Заполняется продавцом

**Продавец** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Название организации*

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код города  
и контактный телефон \_\_\_\_\_

Серийный номер  
наконечника \_\_\_\_\_

Серийный  
номер блока \_\_\_\_\_

МП

Все поля обязательны  
к заполнению.



**Производитель:** Saeshin Precision Co., LTD

**Страна-изготовитель:** Республика Корея

**Адрес:** Республика Корея, 52, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun Daegu

**Дата производства:** указана на корпусе изделия. Для определения года выпуска см. серийный номер на корпусе изделия, например T27R422GK2786, год выпуска — 2022.

**Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара:**

ООО «Евромедсервис», Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 6, офис 16. Тел.: +7 (495) 668-08-64, [www.emscorp.ru](http://www.emscorp.ru).

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Срок эксплуатации - 2 года.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без дополнительного уведомления об этих изменениях, при условии сохранения функциональных и потребительских свойств товара.